Front

100mm

100mm

제품 설명

① 전원/확인 버튼
② 업/모드 버튼
③ 다운 버튼
④ 스피커
⑤ 1.4인치 보조 스크린
⑥ 렌즈
⑦ USB 포트
⑧ 마이크
⑨ 마이크로 SD 카드 슬롯
⑩ 2.0인치 메인 스크린
⑪ 배터리 커버
⑫ 마운트 홀
⑬ 충전 표시등
⑭ 작동 표시등

사용 방법

전원/확인 버튼

1. 전원이 꺼진 상태에서 버튼을 길게 누르면 카메라 전원이 켜지며 작동 표시등이 켜집니다. 전원이 켜진 상태에서 버튼을 길게 누르면 전원을 끌 수 있습니다.
2. 미리보기 화면에서 버튼을 짧게 누르면 사진이나 동영상을 촬영할 수 있습니다.
3. 재생 화면에서는 버튼을 짧게 눌러 재생/일시 정지할 수 있습니다.

업/모드 버튼 (우측)

1. 미리보기 화면에서 버튼을 길게 눌러 메인 화면과 보조 화면 간 전환이 가능합니다.
2. 보조 화면에서 버튼을 짧게 눌러 사진/동영상 모드를 전환할 수 있습니다.
3. 설정 메뉴 또는 재생 모드에서 버튼을 짧게 눌러 위로 스크롤하거나, 길게 눌러 이전 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

다운 버튼 (우측)

1. 미리보기 화면에서 버튼을 길게 누르면 Wi-Fi가 켜지고, 다시 짧게 누르면 꺼집니다.
2. 메인 스크린에서 버튼을 짧게 누르면 설정 메뉴로 진입합니다.
3. 설정 메뉴에서 버튼을 짧게 눌러 아래로 스크롤하거나, 길게 눌러 이전 화면으로 돌아갈 수 있습니다.
4. 재생 모드에서는 버튼을 짧게 눌러 아래로 스크롤하거나, 길게 눌러 현재 미디어 파일을 삭제할 수 있습니다.

표시등 안내

작동 표시등

- 전원이 켜지면 LED가 깜박입니다.
- 카메라가 꺼지면 LED가 꺼집니다.

충전 표시등

- 충전 중에는 LED가 켜져 있습니다.
- 카메라가 완전히 충전되면 LED가 꺼집니다.

컴퓨터에서 사진/동영상 다운로드

카메라를 USB로 컴퓨터에 연결하면, “Action Cam”이라는 이동식 디스크가 추가됩니다. 촬영된 사진이나 동영상은 이동식 디스크의 “DCIM/100MEDIA”폴더에 저장되며, 해당 폴더에 들어가 파일을 저장할 수 있습니다.

* 주의
- 파일을 다운로드하는 동안 USB 연결을 해제하지 마십시오.
- USB 연결 중에는 메모리 카드를 삽입하거나 제거하지 마십시오.
- 설정에서 USB모드를 카메라모드로 설정하면 컴퓨터에 연결이 되지 않을 수 있습니다.

Wi-Fi / App 연결

Wi-Fi 기능을 사용하기 전에 휴대기기에 “SupCam Pro” 앱을 설치하십시오.

SupCam Pro

설치 방법

Android 기기: Google Play에서 “SupCam Pro”를 검색하여 다운로드 및 설치
iOS 기기: Apple Store에서“SupCam Pro”를 검색하여 다운로드 및 설치

연결 방법

카메라 전원을 켜고 하단 버튼을 길게 누르면 화면에 “Wi-Fi 대기” 아이콘이 표시됩니다.
스마트폰에서 Wi-Fi 연결 설정을 열고 “4FACT_K01_XXXXXX” Wi-Fi를 검색해 연결합니다.
- 초기 비밀번호: 12345678
(XXXXXX는 기기의 고유번호이며, 기기마다 다른 번호로 표시됩니다.)

“SupCam Pro” 앱을 열어 실시간 촬영 화면, 동영상 촬영, 사진 촬영, 파일 재생, 다운로드, 삭제 등의 기능을 사용할 수 있습니다.

주의사항

- Micro SD 카드는 Class 10 이상의 제품을 사용하시는 것을 권장드립니다.
- 메모리 카드를 처음 사용하실 때는 포맷을 하신 후, 사용하시는 것을 권장드립니다.
- 메모리 카드를 삽입하거나 제거하기 전에 반드시 카메라의 전원을 종료하십시오.
- 메모리 카드는 정밀한 전자 장치이므로 구부리거나 떨어뜨리거나 강한 압력을 가하지 마십시오.
- 메모리 카드를 스피커나 TV 수신기와 같은 강한 전기적 또는 자기적 환경에서 멀리 두십시오.
- 과열되거나 과냉된 환경에서 메모리 카드를 사용하거나 두지 마십시오.
- 메모리 카드를 깨끗하게 유지하고 액체와 접촉하지 않도록 하십시오. 만약 액체와 접촉했다면 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

기술 규격

충전시간	약 2시간 ~ 3시간	**전압**	3.7 V
배터리 종류	충전식 리튬 폴리머 배터리	**무게**	59 g
배터리 재질	리튬 이온 폴리머	**사이즈**	59 x 41 x 24 mm
배터리 모델	102932	**촬영 시간**	약 140분
배터리 용량	1,050 mAh		

판매원	㈜포팩트
주 소	서울시 강서구 양천로 400-12 309호
A/S문의	02)6951-4404
홈페이지	www.4fact.co.kr

본 제품의 보증 기간은 1년입니다. 보증은 제품 구입일로부터 적용되며 구매영수증 및 구매내역서를 기준으로 증빙 됩니다.

사용자 메뉴얼

Back